



PAKKENS INDHOLD / INNHOLD / INNEHÅLL

■ 1 stk. Elektronisk p-skive /
parkeringsskive / p-skiva■ 1 stk. Brugervejledning /
Bruksanvisning■ 1 stk. CR2450 batteri
(allerede indsat / installeret / monteret)

SPECIFIKATIONER / TEKNISKE DATA

Dimensioner / Mål: 10,4 x 2,5 cm.
Reaktionstid: ca. 60 sekunder.

VIGTIGT / VIGTIG / VIKTIGT:

P-skiven må ikke ligge løst i bilen / køretøjet.
For at være lovlig / gyldig skal den klæbes /
festes / fæstes fast i nederste
højre / højre hjørne af forruden /
frontruten / vindrutan
(set fra førersædet / førersædet / førersædet).

- 01: Visning af aktuelt klokkeslæt / tid / klokkeslag
02: Udløserknapp / Knapp for batterirum / batterifack
03: Justering af ankomsttid (0, 15 eller 30 minutter)
04: Justeringsknapp (-) tid (minus / tilbage / bakover)
05: Justeringsknapp (+) tid (plus / frem / fremover)
06: Tænd-sluk / På-af samt knapp til tidsindstilling
07: Batterirum / batterifack til CR2450



START PRODUKTET / OPPSTART

TRYK på denne knap
for at frigøre batteriholderen

CR2450 - 3V batteri



Batteriholder



Batteri: Du skal bruge / behøver / behøver et nyt CR2450 – 3V knapcellebatteri / knapcellebatteri / knapcellebatteri.

Frigør / Løsne: Tryk på "batteri-låseknappen" / "batterisperren" som vist på diagrammet for at frigøre batteriholderen / batteriskuffen.

Isætning / Montering: Sæt / sett forsigtigt batteriet ind i rummet / facket for at starte enheden / enheten.

Forsigtig / Forsigtig / Varning: Tryk altid på batteri-låseknappen, når du indsætter / setter inn eller trækker / drar batteriholderen ud, for at undgå at beskadige / skade batterirummet / batterifacket.



EGENSKABER / FUNKSJONER / EGENSKAPER

Batteri & Solcelle: Produktet er udstyret / utstyrt med et højt ydende / høyytelses / højpresterende 3,7V 40mAh genopladeligt / opladbart / laddningsbart litium-batteri og et 6V solpanel / solcellepanel.

Opladning / Lading: I løbet af dagen oplader / lader solpanelet løbende / kontinuerlig det indbyggede / innebyggede litium-ion-batteri.

Prioritering: P-skiven prioriterer at bruge / bruke det indbyggede genopladelige batteri som primær strømkilde.


Backup / Reserve: Hvis bilen er parkeret / parkert indendørs / innendørs i mere / mer end 30 dage / dager, skifter p-skiven automatisk til knapcellebatteriet / knapcellebatteriet for at sikre, at den aldrig løber tør for strøm / går tom for strøm.

Besparelse / Besparing: Dette reducerer / reducerer hyppigheden / frekvensen af brug af knapcellebatterier markant og minimerer behovet for at købe / kjøpe / kjøpe nye batterier.





BETJENINGSVEJLEDNING / BRUKSANVISNING / ANVÄNDARMANUAL



1) Tænd og sluk / På og av:

Standardtilstand / Fabriksindstilling: Produktet er som udgangspunkt "slukket" / "av", efter batteriet er sat i / satt inn.

Tænd / Slå på: Tryk kort på indstillingsknappen / indstillingsknappen 06 for at tænde.

Sluk / Slå av: Dobbeltklik på knap 06 for at slukke, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid / ikke skal bruges på længe

2) Tidsindstilling / Tidsinnstilling / Tidsinställning:

Når p-skiven bruges første gang, eller når batteriet er blevet udskiftet / byttet / bytt, skal tiden indstilles:

Åbn / Åpne / Öppna: Hold knap 06 inde længe for at åbne indstillingstilstanden / indstillingsmodus.

Naviger: Tryk kort på knap 06 for at skifte til den ønskede position; tallene på displayet vil begynde at blinke.

Justér / Justera: Tryk på knap 05 (+) for at tælle én værdi frem, eller knap 04 (-) for at tælle én værdi tilbage / bakover.

Bekræft / Bekræfte: Tryk på knap 06 én gang for at bekræfte. Indstillingen kan også bekræftes automatisk, efter displayet har blinket 15 gange.

3) Batteriurum / Batterifack:

Åbn / Åpne / Öppna: Hold knap 02 nede ved batteriskift, og træk / dra batteriurummet / batteriskuffen ud.

Poler: Sørg for at batteriets negative pol (minus) flugter / ligger mot den negative side af holderen.

Vigtigt / Viktigt: Installer ikke batteriets positive og negative poler omvendt / feil vei.

4) Natparkeringsstilstand / Nattparkeringsmodus:

Hvis du ankommer til en parkeringsplads om aftenen / kvelden og ønsker at indstille ankomsttiden til næste morgen (f.eks. kl. 08:00):

Indstil / Still inn: Hold knap 05 inde, efter at den store skærm viser parkeringstiden.

Interval: Tiden tæller fremad i intervaller på 15 minutter, indtil det lille display viser det ønskede tidspunkt næste dag.

Visning: Det lille display vender herefter tilbage til at vise det aktuelle klokkeslæt / tid, mens den store skærm viser den indstillede ankomsttid.

5) Visning af ankomsttid / Parkeringstid

Produktet kan indstilles / stilles inn til at vise ankomsttiden afrundet / avrundet til de næste 0, 15 eller 30 minutter:

Indstil / Juster: Tryk på knap 03 én gang; den lille skærm viser 0, 15 eller 30.

Skift / Bytte: Tryk på knap 03 igen for at skifte mellem indstillingerne.

Standard: Produktet er som udgangspunkt sat til 30 minutter.

6) Vinter- / Sommertid (Daylight Saving Time):

Uret skifter automatisk som standard (sidste søndag i marts og oktober). Du kan deaktivere / slå av funktionen manuelt:

Ændre / Endre: Hold knap 03 nede i 3 sekunder (3S) for at gå ind i ændringstilstand.

Valg: Tryk på 03 igen for at skifte mellem "on su" (til / på) og "of su" (fra / av).

Bekræft / Bekræfte: Efter 3 sekunder deaktiveres eller aktiveres tilstanden automatisk.



BATTERIADVARSEL / BATTERIVARNING

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN / BARN!

Indtagelse / Förtäring / Svelging kan medføre kemiske forbrændinger / kemiska brännskador / kjemiske forbrenninger perforening af blødt væv / mjukvævnad / bløtvev og dødsfald / dødsfall.

Alvorlige forbrændinger / Allvarliga brännskador /

Alvorlige forbrenninger kan opstå inden for /

opstå inom / opstå innen 2 timer efter indtagelse /

förtäring / svelging. Søg straks lægehjælp /

Sök omedelbart läkarvård / Søk lege umiddelbart.



Batteri: CR2450-batteri er inkluderet / medfølger.



Avant Denmark A/S

P. O. Pedersens Vej 14a

DK-8200 Aarhus N

www.biludstyr.dk

kundeservice@biludstyr.dk

(+45) 86 78 52 00

Varenr / Varenr / Artikelnr.

21000 253784

Batch no. 47709

